

WaxKiss elektrický ohřívač parafínu

Technické parametry:

Název výrobku: Elektrický ohřívač parafínu Waxkiss 4000

Číslo modelu výrobku: FHC-4000A

Provozní režim: Dotyková indukce

Objem: 4000 ml

Rozměry výrobku: 377*243*165 mm

Čistá hmotnost: 1,7 kg

Přízpůsobitelné napětí:

Americký standard 110-120 V, 50/60 HZ

Evropský standard 220-240 V, 50/60 HZ

Výkon: 200 W

Návod k použití:

1. Ohřívač disponuje dotykovým spínačem. Obrazovka displeje je skrytá a není vidět před zapnutím výrobku.
2. Zapnutím napájení do elektrické sítě dojde ke krátkému zvukovému signálu.
3. Po spuštění se rozsvítí celá obrazovka displeje, displej s LOGEM, digitální displej a displej provozních tlačítek.
4. Dva způsoby ohřívání: Teplotní ohřívání °C *časové ohřívání H, teplotní ohřívání je výchozí po zapnutí.*
5. *Stiskutím tlačítka ON/OFF* dojde k zapnutí, popř. vypnutí přístroje.
6. Zapněte, dotkněte se symbolu napájení 3s, zapněte režim ohřívání, stejný provoz při přepnutí do druhého režimu ohřívání.
7. Rozsah teploty ohřívání: 30-70 °C , výchozí teplota je 55 °C (když se spustí), symboly + - regulují požadovanou teplotu nahřátí parafínu. Když dosáhne nastavené teploty, zazní zvukové znamení a nádoba udržuje parafín v nastavené teplotě po celou dobu užívání.
8. Rozsah načasování: 1-99 min, výchozí čas po spuštění je 30 minut, symboly + - jsou tlačítka regulace času. V režimu časového vytápění bude výrobek vyhříván nejvyšší teplotou 70 °C , jakmile dosáhne nastaveného času, produkt automaticky zastaví vytápění a sníží teplotu. Když teplota klesne na 55 °C , výrobek vydá rychlý zvukový signál a udržuje konstantní teplotu na 55 °C.
9. Teplota na displeji výrobku odpovídá aktuální teplotě vosku. Tolerance teploty je ± 1 °C.

Bezpečnostní upozornění:

Zákaz používání dětmi, výrobek není hračka a mohlo by dojít k popálení.

Skladujte v suchém prostředí a před prvním použitím si pečlivě přečtěte návod k použití.

Dodavatel:
TEJPY.cz s.r.o.
Pohnertova 1724/4
182 00 Praha 8